

# Setting Up Wireless Devices

Your notebook model may have a Bluetooth device, an Intel PRO/Wireless 2100 LAN, both devices, or neither device.

To determine which the wireless LAN devices are preinstalled on your notebook, use either of the following methods:

- Look for a wireless device logo label on the keyboard area of your notebook. For example, an Intel Centrino label indicates that your notebook contains an Intel PRO/Wireless 2100 device.
- Display the names of any preinstalled wireless LAN devices in Device Manager: Select Start > My Computer. Right-click on the My Computer window, then select Properties > Hardware tab > Device Manager > Network Adapters.

## Setting Up a Bluetooth Device

To set up a Bluetooth device, install the Bluetooth software preloaded on your notebook: select Start > All Programs > Software Setup. Select the Bluetooth software, then follow the set up instructions on the screen.

For more configuration information and instructions, refer on the *Documentation Library—Bluetooth* CD included with your notebook to the *Bluetooth Getting Started* guide and to the *Bluetooth User's Guide*.

## Setting Up an Intel Device

To set up an Intel WLAN device, you may use the Intel ProSet software preloaded on your notebook or the default Windows XP wireless network connection utility. For optimal functionality, use the Intel ProSet software and read the Caution at the end of this section.

- To set up an Intel WLAN device using the default Windows XP wireless network connection utility, follow the online instructions in your operating system documentation.
- To install the Intel ProSet software, select Start > All Programs > Software Setup. Select the Intel ProSet software, then follow the setup instructions on the screen.

For additional configuration information and instructions for using your Intel WLAN device, open the Intel ProSet software, then select Help on the menu bar.

Installing the preloaded Intel ProSet software disables the Windows wireless network connection utility. To reenable the Windows utility, select Start > Control Panel > Network and Internet Connections > Network Connections. Right-click Wireless Network Connection, then select Properties. On the Wireless Networks tab, clear the Use Windows to configure my wireless network settings check box.



**CAUTION:** Before downloading any Windows XP update, protect the performance of your Intel PRO/Wireless 2100 LAN device by referring to Intel's Known Issues and Solutions Web site:

<http://www.intel.com/support/network/wireless/pro2100/index.htm>

---

## 무선 장치 설정

사용자의 노트북 모델에는 Bluetooth 장치와 Intel PRO/Wireless 2100 LAN 중 하나가 있거나, 또는 두 장치 모두 있거나 없을 수 있습니다.

노트북에 사전 설치된 무선 LAN 장치가 무엇인지 알아보려면 다음 방식 중 하나를 사용합니다.

- 노트북의 키보드 영역에 있는 무선 장치 로고 레이블을 찾아봅니다. 예를 들어, Intel Centrino 레이블은 사용자의 노트북에 Intel PRO/Wireless 2100 장치가 포함되어 있다는 것을 나타냅니다.
- **장치 관리자**에서 사전 설치된 무선 LAN 장치의 이름을 표시합니다. **시작 > 내 컴퓨터**를 선택합니다. **내 컴퓨터** 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **속성 > 하드웨어** 탭 > **장치 관리자 > 네트워크 어댑터**를 차례로 선택합니다.

## Bluetooth 장치 설정

Bluetooth 장치를 설정하려면 노트북에 사전 로드된 Bluetooth 소프트웨어를 설치합니다. **시작 > 모든 프로그램 > Software Setup(소프트웨어 설치)**을 차례로 선택합니다. Bluetooth 소프트웨어를 선택한 다음 화면의 설치 지침을 따릅니다.

구성 정보와 지침에 대한 자세한 내용은 노트북과 함께 제공된 *Documentation Library—Bluetooth* CD에서 *Bluetooth 시작하기* 설명서 및 *Bluetooth 사용 설명서*를 참조하십시오.

## Intel 장치 설정

Intel WLAN 장치를 설정하려면 노트북에 사전 로드된 Intel ProSet 소프트웨어 또는 기본 Windows XP 무선 네트워크 연결 유틸리티를 사용할 수 있습니다. 기능의 최적화를 위해 Intel ProSet 소프트웨어를 사용하고 이 단원의 끝에 있는 주의 사항을 읽으십시오.

- 기본 Windows XP 무선 네트워크 연결 유틸리티를 사용하여 Intel WLAN 장치를 설정하려면 운영 체제 설명서의 온라인 지침을 따릅니다.
- Intel ProSet 소프트웨어를 설치하려면 **시작 > 모든 프로그램 > Software Setup(소프트웨어 설치)**을 차례로 선택합니다. Intel ProSet 소프트웨어를 선택한 다음 화면의 설치 지침을 따릅니다.

Intel WLAN 장치의 사용에 대한 추가 구성 정보 및 지침을 보려면 Intel ProSet 소프트웨어를 열고 메뉴 표시줄에 있는 **도움말**을 선택합니다.

사전 로드된 Intel ProSet 소프트웨어를 설치하면 Windows 무선 네트워크 연결 유틸리티가 비활성화됩니다. Windows 유틸리티를 다시 활성화하려면 **시작 > 제어판 > 네트워크 및 인터넷 연결 > 네트워크 연결**을 선택합니다. **무선 네트워크 연결**을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 **속성**을 선택합니다. **무선 네트워크** 탭에서 **Windows**를 사용하여 무선 설정 구성 확인란을 선택합니다.



**주의:** Windows XP 업데이트를 다운로드하기 전에 웹 사이트 <http://www.intel.com/support/network/wireless/pro2100/index.htm>에서 Intel의 Known Issues and Solutions(알려진 문제 및 해결 방법)을 참조하여 Intel PRO/Wireless 2100 LAN 장치의 성능을 보호하십시오.

---

# 無線デバイスの設定

お持ちのノートブック コンピュータは、モデルにより、Bluetoothデバイス モデル、Intel PRO/Wireless 2100 LANモデル、両方を搭載したモデル、またはどちらも搭載していないモデルに分かれます。

お使いのノートブック コンピュータにどの無線デバイスが搭載されているかは、次の方法で確認できます。

- コンピュータのキーボードの周辺に無線デバイスのロゴ マークが貼付されていないか確認します。例えば、「Intel Centrino」ラベルが貼付されている場合は、Intel PRO/Wireless 2100デバイスが搭載されています。
- [デバイス マネージャ]でプリインストールされている無線LANデバイスの名前を表示させます：[スタート]→[マイ コンピュータ]の順に選択し、[マイ コンピュータ]ウィンドウ内で右クリックして表示されるポップアップ メニューから[プロパティ]を選択します。さらに、[ハードウェア]タブ→[デバイス マネージャ]ボタンと選択して、表示される一覧から[ネットワーク アダプタ]を選択します。

## Bluetoothデバイスの設定

Bluetoothデバイスを設定するには、ノートブック コンピュータにプリロードされているBluetoothソフトウェアをインストールします：[スタート]→[すべてのプログラム]→[Software Setup]の順に選択します。Bluetoothソフトウェアを選択し、画面に表示される説明に従って設定します。

設定に関するさらに詳しい情報や手順については、お使いのノートブック コンピュータに付属のBluetoothのDocumentation Library CDに収録されている、Bluetoothの『お使いになる前に』および『ユーザーズ ガイド』を参照してください。

## Intelデバイスの設定

Intelの無線LANデバイスを設定するには、ノートブック コンピュータにプリロードされているIntel ProSetソフトウェアか、Windows XPのデフォルトの無線ネットワーク接続ユーティリティを使用します。機能を最大限に活用するには、Intel ProSetソフトウェアをお使いください。また、この項目の最後の注意事項を必ずお読みください。

- Windows XPのデフォルトの無線ネットワーク接続ユーティリティを使用してIntelの無線LANデバイスを設定するには、ヘルプなど画面に表示されるオペレーティング システムの説明に従って操作します。
- Intel ProSetソフトウェアをインストールするには、[スタート]→[すべてのプログラム]→[Software Setup]の順に選択します。Intel ProSetソフトウェアを選択し、画面に表示される説明に従って設定します。

Intelの無線LANデバイスの使用に関するさらに詳しい情報や手順については、Intel ProSetソフトウェアを起動して、メニュー バーから[ヘルプ]を選択してください。

プリロードされているIntel ProSetソフトウェアをインストールすると、Windows XPのデフォルトの無線ネットワーク接続ユーティリティが無効になります。Windowsの接続ユーティリティを再度有効にするには、次の手順で操作します：  
[スタート]→[コントロール パネル]→[ネットワークとインターネット接続]→[ネットワーク接続]の順に選択します。ワイヤレス ネットワーク接続を右クリックして表示されるポップアップ メニューから[プロパティ]を選択します。[ワイヤレス ネットワーク]タブで、[Windowsを使ってワイヤレス ネットワークの設定を構成する]チェック ボックスをチェックします。



---

**注意：**Windows XPのアップデートをダウンロードする前に、Intelの既知の問題と解決方法のWebサイト、<http://www.intel.com/support/network/wireless/pro2100/index.htm> (英語サイト)を参照して、Intel PRO/Wireless 2100 LANデバイスのパフォーマンスを確保してください。

---

# 设置无线设备

您所用型号的笔记本电脑可能同时配装了 Bluetooth 设备和 Intel PRO/Wireless 2100 LAN，也可能只配装了其中的一种或者没有配装这两种设备。

要确定您的笔记本电脑上预装了何种类型的无线局域网设备，可使用以下一种方法：

- 在笔记本电脑的键盘区域上，查找无线设备徽标。例如，如果找到 Intel Centrino 标签，则说明该笔记本电脑上装有 Intel PRO/Wireless 2100 设备。
- 在 Device Manager（设备管理器）中显示预装的无线局域网设备的名称：选择 Start（开始）> My Computer（我的电脑）。右击 My Computer（我的电脑）窗口，然后选择 Properties（属性）> Hardware（硬件）标签 > Device Manager（设备管理器）> Network Adapters（网络适配器）。

## 设置 Bluetooth 设备

要设置 Bluetooth 设备，请在笔记本电脑上安装预装的 Bluetooth 软件：选择 Start（开始）> All Programs（所有程序）> Software Setup（软件安装）。选择 Bluetooth 软件，然后按照屏幕上的安装说明进行操作。

要了解更加详细的配置信息和说明，请参阅随笔记本电脑提供的文档库—Bluetooth CD 中的 *Bluetooth 使用入门指南* 和 *Bluetooth 用户指南*。

## 设置 Intel 设备

要设置 Intel 无线局域网设备，可能需要使用笔记本电脑上预装的 Intel ProSet 软件或默认的 Windows XP 无线网络连接实用程序。要获得最佳的性能，请使用 Intel ProSet 软件，并阅读本节结尾处的“注意事项”。

- 要使用默认的 Windows XP 无线网络连接实用程序设置 Intel 无线局域网设备，请遵循操作系统文档中的联机说明进行操作。
- 要安装 Intel ProSet 软件，请选择 Start（开始）> All Programs（所有程序）> Software Setup（软件安装）。选择 Intel ProSet 软件，然后按照屏幕上的安装说明进行操作。

要了解其他有关 Intel 无线局域网设备的配置信息和使用说明，请打开 Intel ProSet 软件，然后在菜单栏上选择 Help（帮助）。

在安装预装的 Intel ProSet 软件的过程中，系统将禁用 Windows 无线网络连接实用程序。要重新启用这个 Windows 实用程序，请选择 Start（开始）> Control Panel（控制面板）> Network and Internet Connections（网络和 Internet 连接）> Network Connections（网络连接）。右击 Wireless Network Connection（无线网络连接），然后选择 Properties（属性）。在 Wireless Networks（无线网络）标签上，选中 Use Windows to configure my wireless network settings（使用 Windows 配置我的无线网络设置）复选框。



**注意：**在下载任何 Windows XP 更新程序之前，请参阅 Intel 网站中的“已知问题和解决方法”以确保 Intel PRO/Wireless 2100 LAN 设备的性能，具体网址如下：

<http://www.intel.com/support/network/wireless/pro2100/index.htm>

---



# 設定無線裝置

您的筆記型電腦機型可能同時配備有 Bluetooth 裝置和 Intel PRO/Wireless 2100 LAN 或其中一種，也可能兩種都沒有。

如要判定您的筆記型電腦是否已預先安裝有無線 LAN 裝置，請使用以下其中一種方式：

- 查看筆記型電腦的鍵盤上是否有無線標記的標籤。例如，Intel Centrino 標籤表示您的筆記型電腦已安裝了 Intel PRO/Wireless 2100 裝置。
- 您可選擇「開始」>「我的電腦」，然後在「裝置管理員」中是否顯示有任何預先安裝的無線 LAN 裝置。在「我的電腦」視窗中按滑鼠右鍵，再選擇「內容」>「硬體」標籤>「裝置管理員」>「網路介面卡」。

## 設定 Bluetooth 裝置

如要設定 Bluetooth 裝置，請安裝預先載入筆記型電腦的 Bluetooth 軟體：選擇「開始」>「所有程式」>「軟體安裝」。選擇 Bluetooth 軟體，再依畫面上的安裝指示進行。

如需更多有關配置的資訊，請參閱您筆記型電腦隨附的說明文件庫—Bluetooth 光碟中的《Bluetooth 快速入門》指南和《Bluetooth 使用者指南》。

## 設定 Intel 裝置

如要設定 Intel WLAN 裝置，您可使用筆記型電腦中預先載入的 Intel ProSet 軟體或預設的 Windows XP 無線網路連線公用程式。如要取得最佳的功能，請使用 Intel ProSet 軟體並詳細本節中的注意事項。

- 如要使用預設的設定 Windows XP 無線網路連線公用程式安裝 Intel WLAN 裝置，請依作業系統說明文件中的指示進行。
- 如要安裝 Intel ProSet 軟體，選擇「開始」>「所有程式」>「軟體安裝」。選擇 Intel ProSet 軟體，再依畫面上的安裝指示進行。

如需其他有關使用 Intel WLAN 裝置的其他配置資訊和指示說明，請啟動 Intel ProSet 軟體，再選擇功能列上的「說明」。

安裝預先載入的 Intel ProSet 軟體將會停用 Windows 的無線網路連線公用程式。如要重新啟動 Windows 公用程式，選擇「開始」>「控制台」>「網路及網際網路連線」>「網路連線」。在無線網路連線上按滑鼠右鍵，再選擇「內容」。在「無線網路」標籤中，勾選「使用 Windows 設定我的無線網路」核取方塊。



**注意事項：**有下載任何 Windows XP 更新之前，請先參考「Intel 已知問題和解決方法」網站：  
<http://www.intel.com/support/network/wireless/pro2100/index.htm> 以確保 Intel PRO/Wireless 2100 LAN 裝置的效能。

---

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition June 2003



342546-371